
EDM12864A

图形点阵式液晶显示器模块 原理与应用手册

大连东福彩色液晶显示器有限公司

一、概述

EDM12864A 液晶显示器模块是全屏幕图形点阵式液晶显示器组件,由控制器、驱动器和全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示汉字(4 ×8 个 16×16 点阵汉字);与 CPU 接口是 8 位数据线和几条地址线,而不用另外加控制器(如 HD61830 等),另外 3 条电源线供芯片和 LCD 驱动。



接口信号表:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9~16
SYM	Vee	Vcc	GND	Е	D/I	R/W	RST	CS	DB7~DB0

机械参数

外形尺寸 (W×H×T)	$110.2 \times 84.8 \times 10.0$	MM
视域尺寸(W×H)	92.8×48.8	MM
点尺寸 (W×H)	0.635×0.635	MM
点间距(W×H)	0.05×0.05	MM

绝对最大范围

名称	符号	条件	最小值	最大值	单位
电源电压	VDD	Ta=25 ℃	0	6.7	V
输入电压	VIN	Ta=25 ℃	0	VDD	V
工作組織	Топи	常温	0	50	J
工作温度	Topr	宽温	-20	65	C
方砂油亩	Tata	常温	-20	55	$^{\circ}$ C
存储温度	Tstg	宽温	-30	75	C

电气参数

(如非特殊说明,测试条件为: VSS=0V, VDD=5V±10%, Ta=25℃)

名	称	符号 条件		MIN	TYP	MAX	单位
由源由区	Logic VDD-VSS			4.75	5.0	5.25	V
电源电压	LCD	VDD-VEE	DD-VEE —			15.0	V
工作电流	Logic	IDD			5.1	9.8	mA
操作电压	LCD	VDD-VEE	25℃	_	13.5	_	V
输入电压	'H' Level VIH		High Level	0.8VDD		VDD	V
捌八 电压	'L' Level	VIL	Low Level	0		0.2VDD	V

二、组件的主要组成说明

1、指令寄存器(IR)

IR 用来寄存指令码,当 D/I=0 时,在 E 信号下降沿的作用下,指令写入 IR。

2、数据寄存器(DR)

DR 是用来寄存数据的。当 DR=1 时,在 E信号的作用下,图形显示数据写入不 DR,或由 DR 读到 DB7~DB0 数据总线。DR 和 DD RAM 之间的数据传输是组件内部自动执行的。

3、忙标志(BF)

BF 标志组件内部的工作情况。BF=1 表示组件在进行内部操作,此时组件不接受外部指令和数据。BF=0 时,组件为准备状态,随时可接受外部指令和数据。

4、显示控制触发器(DFF)

此触发器是用于控制组件屏幕显示的开和关。DFF=1 为开显示,DD RAM 的内容就显示在屏幕上,DFF=0 为关显示。

5、XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个 9 位计数器。高三位是 X 地址计数器,低 6 位为 Y 地址计数器。XY 地址计数器实际上是作为 DD RAM 的地址指针,X 地址计数器为 DD RAM 的页指针,Y 地址计数器为 DD RAM 的 Y 地址指针。

6、显示数据 RAM(DD RAM)

DD RAM 是存储图形显示数据的。数据为 1 表示显示选择,数据为 0 表示显示非选择。DD RAM 与地址和显示位置的关系见 DD RAM 地址表。

7、Z地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位计数器。此计数器具备循环计数功能,它是用于显示行扫描同步的。当一行扫描完成,此地址计数器自动加 1,指向下一行扫描数据。RST 复位后 Z 地址计数器为 0。

Z 地址计数器可以用指令 DISPLAY START LINE 预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制。即 DD RAM 的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此组件的 DD RAM 共 64 行,屏幕可以循环显示 64 行。

三、组件的外部接口


1、接口信号表

管脚号	管脚名称	电平	功能描述			
1	Vee		液晶显示器驱动电压:0~-12V			


2	Vdd		电源电压: +5V
3	Vss		电源地: 0V
4	Е	H.H→ L	使能信号: R/W="L" E 信号下降沿锁存 DB7~ DB0 R/W="H" E="H" DD RAM 数据读到 DB7~DB0
5	D/I	H/L	D/I="H"时表示 DB7~DB0 为显示数据 D/I="L"时表示 DB7~DB0 为指令数据
6	R/W	H/L	R/W="H",E="H" 数据读到 DB7~DB0 R/W="L",E="H->L" 数据写到 DB7~DB0
7	RST	H/L	低电平时复位
8	CS	H/L	高电平有效,,CS=0 选择左半屏, CS=1 则选右半屏
9~16	DB7~DB0		数据总线

2、时序

1) 写操作时序



2)读操作时序



3)接口时序参数

名 称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
E周期时间	Тсус	1000	-	-	ns

E高电平宽度	Pweh	450	-	-	ns
E低电平宽度	Pwel	450	-	-	ns
E上升时间	Tr	ı	-	25	ns
E下降时间	Tf	-	-	25	ns
地址建立时间	Tas	140	-	-	ns
地址保持时间	Tah	10	-	-	ns
数据建立时间	Tdsw	200	-	ı	ns
数据延迟时间	Tddr	-	-	320	ns
写数据保持时间	Tdhw	10	-	-	ns
读数据保持时间	Tdhr	20	-	ı	ns

四、指令说明

1、显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	D

D=1: 开显示(DISPLAY ON)

D=0: 关显示(DISPLAY OFF)。此时的 DD RAM 内容不变。只要 D=0 变成 D=1 原来的显示就会显示在屏幕上。

2、设置显示起始行

	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
I	0	0	1	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

前面在Z地址计数器一节已经描述了显示起始行是由Z地址计数器控制的。 A5~A0 6位地址自动送入Z地址计数器,起始行的地址可以是0~63的任意一行。

举例: 选择 A5~A0 是 62.则起始行与 DD RAM 行的对应关系如下:

DD RAM 行: 62 63 0 1 2 3 ··········· 60 61 屏幕显示行: 1 2 3 4 5 6 ··········· 63 64

3、设置页地址(SET PAGE "X ADDRESS")

	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
I	0	0	1	0	1	1	1	A2	A1	A0

所谓页地址就是 DD RAM 的行地址。8 行为一页,组件共 64 行即 8 页。A2~A0 表示 0~7 页。

读写数据对页地址没有影响。页地址由本指令或 RST 信号改变。复位后页地址为 0。

页地址与 DDRAM 的对应关系见地址表。

4、设置Y地址(SETYADDRESS)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

此指令的作用是将 A5~A0 送入 Y 地址计数器。作为 DDRAM 的 Y 地址指针。 在对 DDRAM 进行读写操作后,Y 地址指针自动加 1,指向下一个 DDRAM 单元。

表 4-4 DDRAM 地 址 表

	77														
	CS=0								CS=1						
Y=	0	1	2	3		062	63	0	1	2	3		62	63	行号
	DB0						DB0	DB0						DB0	0
X=0	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow
	DB7						DB7	DB7						DB7	7

	DB0	DB0	DB0	DB0	8
\downarrow	↓ ↓	\downarrow	↓ ↓	\downarrow	\downarrow
	DB7	DB7	DB7	DB7	55
	DB0	DB0	DB0	DB0	56
X=7	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow
	DB7	DB7	DB7	DB7	63

5、 读状态(STATUS READ)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	BF	0	ON/OFF	RST	0	0	0	0

当 R/W=1,D/I=0 时,在 E 信号为"H"的作用下,状态分别输出到数据总线(DB7~DB0)的相应位。

BF: 前面已叙述过(见 BF 标志位一节)。

ON/OFF: 表示 DFF 触发器的状态(见 DFF 触发器一节)。

RST: RST=1表示内部正在初始化,此时组件不接收任何指令和数据。

6、写显示数据(WRITE DISPLAY DATA)

ĺ	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
Ī	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0


D7-D0 为显示数据。此指令把 D7-D0 写入相应的 DD RAM 单元。Y 地址指针自动加 1。

7、读显示数据(READ DISPLAY DATA)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

此指令把 DD RAM 的内容 D7-D0 读到数据总线 DB7-DB0。Y 地址指针 自动加 1。

五、与8031单片机接口的应用举例,接口硬件电路如下图。



R0 为间址寄存器, ID 为指令码, DATA 为显示数据。

1、显示开/关控制(DISPLAY ON/OFF)

CLR P1 SETB P1.3 ↓ MOV A,ID MOVX @R0,A

:左64列

```
SETB P1.2
     MOVX @ RO,A
                                            :右 64 列
2、读状态
     CLR P1
     SETB P1.3
     SETBP1.1
         \downarrow
     MOVX A,@R0
                                            :状态读到 A
3、写显示 RAM 数据(WRITE DISPLAY DATA)
   假如 X 地址, Y 地址已设置完成
     CLR P1
     SETB P1.3
     SETB P1.0
     MOV A, # DATA
                                 :数据写入相应 DD RAM 单元
     MOVX @R0.A
   下面给出一个隔行显示的例子
   RST
           EOU P1.3
                                              SETB D/I
   D/I
           EOU P1.0
                                              MOV A,R1
   R/W
           EOU P1.1
                                              MOVX @R0,A
   CS
           EOU P1.2
                                              MOV R1.A
           ORG 0000H
                                              DJNZ R7.WR0
    START: MOV A,#00H
                                              MOV R7,#40H
           CLR CS
                                              RET
           NOP
                                        BF:
                                              SETB R/W
           NOP
                                              CLR D/I
           SETB RST
                                              MOVX A,@R0
                                              JB ACC.7.BF
           SETB CS
           NOP
                                              JB ACC.4,BF
           SETB RST
                                              RET
    LOOP3: MOV
                      R1,#55H
                                       DELAY3:MOV R5,#08H
   :DATA
                                              MOV R4,#0FFH
           CLR CS
                                              MOV R6,#0FFH
           LCALL LOOP1
                                        LOOP: DJNZ R6,LOOP
           SETB CS
                                              DJNZ R4,LOOP
           Lcall loop1
                                              DJNZ R5.LOOP
           LCALL DELAY3
                                              RET
           MOV
                    R1,#0AAH
                                        loop1:
                                              LCALL BF
   :DATA
                                              CLR R./W
           CLR CS
                                              CLR D/I
           Lcall loop1
                                              MOV A,#03FH
           SETB CS
                                              :SET DISPLAY ON
           LCALL LOOP1
                                              MOVX @RO,A
           Lcall delay3
                                              MOV R7,#40H
           LJMP LOOP3
                                              mov r3,#0b8h
           LCALL BF
                                              LCALL BF
    WR0:
           CLR R/W
                                              CLR R.W
```

CLR D/I MOV A,#40h

y=0

MOVX @R0,A

loop2: LCALL BF

CLR R/W CLR D/I MOV A,R3 MOVX @R0,A

x=0

LCALL WR0

inc r3

CJNE R3,#0BFH,loop2

mov r3,#0b8h

RET

EDM12864 在使用过程中应注意以下几个问题

- 一、模块的工作电压是 VDD 提供的,LCD 驱动电压是 VDD 提供的,改变 VEE 可以调整对比度。(范围: $0\sim9$ V)
- 二、在编程时建议在每次读写指令前先访问忙信号 BUSY,以节省时间。
- 三、在显示汉字时可以调用汉字系统下的汉字库,但要注意汉字库中字节排列顺序与 EDM12832 的字节排列顺序不同。